

JETTA SPIRÁLOZÓGÉP KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A GÉP ÜZEMBEHELYEZÉSE ELŐTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN
OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT!



MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Lyukasztható lapok száma: maximum 27 lap (70 g/m²), 22-23 lap (80g/m²)

Lyukasztható előlapfólia 3-4 db (200 mikron vastagságú)

Maximum köthető lapok száma: 500 lap

Legnagyobb alkalmazható spirál: 51 mm

Állítható margómélység fokozatok: 3-5-7-9 mm

Súly: 16 kg

Méret: 38 x 42,4 x 25 cm

:

- Helyezze a JETTA típusú spirálozógépet stabil, erős munkaasztalra, hogy meggátolja annak leesését, vagy bármilyen jellegű egyéb sérülését.
- A gépet kizárólagosan annak rendeltetési célja szerint használja, a dokumentáció kilyukasztására, majd bekötésére, az előírt specifikációk szerint.
- Mielőtt a végleges dokumentációt kilyukasztaná, tesztelje a lyukasztási beállításokat (lapszél, megfelelő margó- mélység), néhány üres papírlap alkalmazásával.
- Amikor előlapfóliát lyukaszt, ajánlatos egy db papírlapot is behelyezni a fedlap mögé, ezzel is biztosítva az előlapfólia biztonságos precíz kilyukasztását.
- Megfelelő időközönként ürítse ki a hulladékgyűjtő tartályt.
- Szállításkor a gépet annak alsó részén emelje meg, ne pedig a karjainál.

A SPIRÁLOZÓGÉP ELŐKÉSZÍTÉSE:

Vegye ki a gépet a dobozából.

Szerelje fel a lyukasztó kart a gépre függőleges pozícióban, majd rögzítse a kart a mellékelt műanyagfejjel rendelkező csavar segítségével.

Szerelje fel a spirálozó (spirálnyitó) kart vízszintes pozícióban (képnek megfelelően), majd rögzítse azt a mellékelt csillagfejű csavar segítségével.

SPIRÁL BEHELYEZÉSE ÉS KINYITÁSA:

A JETTA spirálozógép lehetővé teszi az Ön számára, hogy a kilyukasztott dokumentáció lapjait egyből a szétnyitott spirálba helyezze, mialatt a lyukasztás folyamata zajlik.

Helyezze a megfelelő méretű spirált a spirálozó mechanizmus fésűi közé úgy, hogy annak szétnyíló fogai nézzenek felfelé. A bal oldali (kisebb) spirálozó kar segítségével nyissa szét a műanyag spirált (3. ábra)

LAPSZÉL- ÁLLÍTÁS:

A lapszél- állító segítségével beállíthatja a pontos lyukasztási pozíciót.

MARGÓMÉLYSÉG -ÁLLÍTÁS

A margómélység- állító, a gép jobb oldalán található. Értéke az alkalmazandó spirál nagyságától függ. A Beállítás a gomb befelé nyomásával, majd a kívánt értékre fordításával történhet.

A DOKUMENTÁCIÓ KILYUKASZTÁSA:

Helyezze a dokumentáció első oldalait a lyukasztó részbe, majd egyengesse el azokat. Győződjön meg róla, hogy a lapok széle egyenletesen nekiütközzön a lápszél- állító ütközőjének. Működtesse a lyukasztó kart lefelé ütközésig, mialatt a lyukasztó kések minden oldalt egyformán átlukasztanak.

A JETTA spirálozógép egyszerre maximum 22-23 lap kilyukasztására képes 80g/m2 vastagságú papírlap esetén.

A dokumentáció kilyukasztása után emelje fel a lyukasztó kart, majd helyezze a dokumentációt a már előzőleg szétnyitott spirál fésűi közé úgy, hogy a dokumentáció első oldala nézzen arccal lefelé.

Amikor az összes dokumentáció kilyukasztásra és felfűzésre került, engedje vissza a bal oldali kisebb spirálozó kart alaphelyzetbe, majd vegye ki az elkészült dokumentációt

KÉSEK KIKAPCSOLÁSA:

A JETTA típusú spirálozó gépnél lehetősége van bármely lyukasztókés kikapcsolására is. Amennyiben szeretné kikapcsolni bármely lyukasztókést, annak kapcsolóját húzza előre felé.

ALKALMAZANDÓ SPIRÁLOK DOKUMENTUMVASTAGSÁG SZERINT:

Max. lapszám	10	25	45	65	105	125	145	165
Alkalmazandó spirál	4,5	6	8	10	12	14	16	18
Max. lapszám	180	210	240	270	300	350	440	500
Alkalmazandó spirál	20	22	25	28	32	38	45	51

A HULLADÉKGYŰJTŐ TARTÁLY ÜRÍTÉSE:

Húzza ki a hulladékgyűjtő tartály fiókját a gép első oldalán. Megfelelő időközönként ne felejtse el kiüríteni azt!

Köszönjük, hogy termékünket, választotta!

A használati utasítás a gyártó () által kiadott dokumentáció alapján készült.